



NO DIG. NO SQUASH.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault Technology retains fridge temperatures for hours under 4.5 °C*. Keeps your food cold, dry, and separate from the main cooler full of ice.

**Internal test at 25 °C on FrostVault filled with ice and closed, measuring time (in days) for all ice to melt and cavity temperature to exceed 4.5 °C. Actual performance may vary in real-world usage.*

GET THE MOST OUT OF YOUR COOLER



PRE-CHILL

Leave your FrostVault open in a cool space for a few hours before using. For better results, fill with ice. Empty when ready to use, then fill with fresh ice, pre-chilled items and frozen dry zone ice packs.



PACK EFFICIENTLY & KEEP CLOSED

Fill the cooler completely with ice, food and drinks. We recommend filling the main compartment with a 2:1 ice to food/drinks ratio. Keep cooler lid closed and keep in a shaded area to retain cold temperatures. Equally distribute food and drinks in the main cooler and dry zone for easiest transportation.



DRY ZONE FILL

Install the ice packs in the dry zone elastic straps then fill completely with pre-chilled food or drinks. **DO NOT** add ice to the dry zone. Keep dry zone closed and zipped when not in use to retain cold temperatures.

KEEP YOUR COOLER CLEAN



Before first use and after each use, clean with warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry with a soft towel. Scrub gently on tough spots or stains as needed. Leave open and let air dry fully before storing.

NINJA

MANUFACTURER'S GUARANTEE - COOLER

Ninja Guarantee

When a consumer buys a product in Europe or the UK, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "legal rights"). You can enforce your legal rights against your retailer, including Ninja if you bought your Ninja product from ninjakitchen.eu or ninjakitchen.co.uk. However, at Ninja we are so confident about the quality of our products that we give the owner an additional, free parts and labour manufacturer's guarantee of up to 3 years from the date of purchase.

The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

The manufacturer's guarantee does not affect your legal rights.

How long are new Ninja machines guaranteed for?

Our manufacturer's guarantee lasts for 1 year if purchased within the UK or 2 years if purchased within the EU from the date of purchase as standard, or for up to 3 years if you register your purchase with us within 28 days.

How do I register my Ninja guarantee?

If you have purchased your Ninja product directly from ninjakitchen.eu or ninjakitchen.co.uk, your guarantee is registered automatically. If you bought it from anywhere else in the EU or UK, you can register your guarantee online within 28 days of purchase.

- To register online, please visit www.ninjakitchen.eu/register-guarantee or www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee.

- Keep a note of the date you purchased the Ninja product.

IMPORTANT:

- **Keep your receipt** if you bought your Ninja product from anywhere except ninjakitchen.eu or ninjakitchen.co.uk. You will need it to claim under your guarantee.
- The free Ninja guarantee is only valid in the country where the product was purchased.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee, you will get an extra 1 or 2 years of cover, depending on country of purchase. We'll also have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja product and hear the latest news about new Ninja technology and launches.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement (at Ninja's discretion) of your Ninja product, including all parts and labour.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

- Normal wear and tear.
- Accidental damage or faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the Ninja product which is not in accordance with the Ninja Operating Manual supplied with your product.
- Damage caused by use of the Ninja product for anything other than normal domestic household purposes.
- Damage caused by use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
- Damage caused by use of parts and accessories which are not Ninja Genuine Components
- Faulty installation (except where installed by Ninja).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents.

How can I claim under the free Ninja guarantee?


Contact our customer service helpline on 0808 109 1166 in the UK or 1-800 849 055 in the ROI.

For service hours please visit our website under 'Contact Us'. It's free to call, and you'll be put straight through to a Ninja representative. You'll also find online support at <https://support.ninjakitchen.eu/> or <https://support.ninjakitchen.co.uk/>. The Ninja representative will go through some troubleshooting with you, and if we conclude that the item has failed, we will send you a replacement part or a returns label to send the defective item back to us free of charge. When you have delivered the defective product to us, we will send you a replacement.

Please remember that **the item will need to be boxed when you return it to us**. It can be any suitable box, it does not have to be the original packaging.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

Ninja spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Ninja product. You'll find a full range of Ninja spares, replacement parts and accessories for all Ninja products at www.ninjakitchen.eu or www.ninjakitchen.co.uk. Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.



FRANÇAIS

FINI DE CHERCHER. PLUS AUCUN ALIMENT ÉCRASÉ.

FROSTVAULT DRY ZONE.

La technologie Ninja FrostVault maintient la température du réfrigérateur pendant des heures sous 4,5 °C*. Elle permet de conserver vos aliments au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons.

**Test interne à 25 °C sur un FrostVault rempli de glaçons et fermé, mesurant le temps (en jours) nécessaire pour que la température de la cavité dépasse 4,5 °C. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'utilisation.*

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE GLACIÈRE



PRÉ-RÉFRIGÉREZ LES ALIMENTS

Laissez la glacière FrostVault ouverte pendant quelques heures dans un endroit frais avant son utilisation. Pour des résultats optimaux, remplissez-la avec des glaçons. Videz-la avant son utilisation, puis remplissez-la avec d'autres glaçons et des éléments pré-réfrigérés et placez les pains de glace congelés dans la dry zone.

REMPLEZ LA GLACIÈRE EFFICACEMENT ET MAINTENEZ-LA FERMÉE



Remplissez complètement la glacière avec des glaçons, des aliments et des boissons. Il est recommandé de remplir le compartiment principal avec un ration glaçons-aliments/boissons de 2 pour 1. Gardez le couvercle de la glacière fermé et conservez-la dans un lieu ombragé pour maintenir les températures de refroidissement. Votre glacière sera plus facile à transporter si les aliments et boissons sont placés de façon homogène dans le compartiment principal et la dry zone.



REMPLEPAGE DE LA DRY ZONE

Placez les pains de glace dans la dry zone avec les bandes élastiques, puis remplissez-la entièrement avec les aliments ou boissons pré-réfrigérés. N'ajoutez **PAS** de glaçons dans la dry zone. Maintenez la dry zone fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour conserver une température optimale.

MAINTENEZ LA GLACIÈRE PROPRE



Avant sa première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez-la avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez abondamment et séchez avec un chiffon doux. Si besoin, frottez délicatement les taches tenaces. Laissez-la ouverte pour la sécher complètement à l'air libre avant de la ranger.

NINJA

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à trois ans (2 ans de garantie standard et 1 an de garantie supplémentaire lors de l'enregistrement).

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Ninja

Votre produit Ninja constitue un investissement important. Votre nouveau produit doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec le produit reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Ninja bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client **(+33 (0)800 90 88 74)** est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site www.ninjakitchen.fr.

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre produit :

- Date d'achat de le produit (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.fr. "Les produits achetés directement auprès de Ninja sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre produit pendant 3 ans à partir de la date d'achat

- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- La garantie gratuite Ninja n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Ninja ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre produit Ninja, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les produits Ninja neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouveau produit Ninja est garanti pour une durée totale de trois ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

La réparation ou le remplacement de votre produit Ninja (à la discrétion de Ninja), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Ninja s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

- 1 L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site www.ninjakitchen.fr.
- 2 Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- 3 Dommages causés par une maintenance non autorisée par Ninja.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur produit après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (0)800 90 88 74**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre produit Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les produits Ninja sur le site ninjakitchen.fr. Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Ninja.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci. Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci. La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui. Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien. Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ; 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il

supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement;

4° La non-sentermité du bisa sacriste en sârit de la tentative de mies en gentermité du youseur vestée intrustueuse gravo gu'ilinatitis aue la séstustien du Brix au la rételutien du senties asis immesiate Le selRlateu D'aR alora BRe tenu de semande t cent asien sle samplacement de min mont Le SROmatRuE D'a BRE strait à la ceselutien de la yante si le gateus de senterie sarmineus la sélîxance du bien remis en stat

Lessieile mentionnes ci-dessus senliende lensisation des siste+- I17-1. L. I17-32&ode de la sensementio

Le venden sufait ghette en t en ce de a min e ce me man me me mateconsemmation-
Le sansemmateur bénéficie éralemens de la sacentie lérale des vices sachés en
aRelicatian des autisles 1641 à 1649 du code sixil.

Conservé ou à un remboursement intéral contre restitution du bien.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro gratuit du service client -

+33 (0)800 90 88 74

Adresse e-mail-

serviceclients.fr@sharkninja.com



DEUTSCH

KEINE WÜHLEREI. KEIN ZERQUETSCHEN.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Die Ninja FrostVault-Technologie hält die
Kühlschranktemperaturen stundenlang unter 4,5 °C*.
So bleiben die Lebensmittel kühl, trocken und getrennt
von der mit Eis gefüllten Hauptkühlbox.

**Interner Test bei 25 °C an einem mit Eis gefüllten und geschlossenen FrostVault, Messung der Zeit (in Tagen), bis die Innentemperatur 4,5 °C überschreitet. Die tatsächliche Leistung kann unter echten Bedingungen abweichen.*

MAXIMIERE DIE LEISTUNG DEINER KÜHLBOX

VORBEREITUNG



Lass deine FrostVault vor der Nutzung für ein paar Stunden in einem kühlen Raum geöffnet stehen. Befülle sie für optimale Ergebnisse mit Eis. Entleere die Kühlbox vor der Nutzung und befülle sie anschließend mit frischem Eis, vorgekühlten Lebensmitteln und gefrorenen Kühlakkus für die Trockenzone.

BEFÜLLE SIE PLATZSPAREND UND HALTE SIE GESCHLOSSEN



"Die Kühlbox muss vollständig mit Eis, Lebensmitteln und Getränken gefüllt werden. Wir empfehlen, das Hauptfach zu zwei Dritteln mit Eis und einem Drittel mit Lebensmitteln oder Getränken zu füllen. Halte den Deckel der Kühlbox geschlossen und bewahre sie an einem dunklen Ort auf, um die kalten Temperaturen zu erhalten. Deine Kühlbox lässt sich leichter transportieren, wenn du Lebensmittel und Getränke gleichmäßig im Hauptfach und in der Trockenzone verteilst."

DAS BEFÜLLEN DER TROCKENZEONE



Die Kühlakkus in die elastischen Bänder der Trockenzone einlegen und diese dann vollständig mit vorgekühlten Lebensmitteln oder Getränken füllen. **KEIN** Eis in die Trockenzone geben. Die Trockenzone sollte bei Nichtgebrauch mit dem Reißverschluss verschlossen bleiben, um die optimale Temperatur zu erhalten.

HALTE DEINE KÜHLBOX SAUBER



Reinige sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser. Spüle sie gründlich ab und trockne sie mit einem weichen Handtuch. Falls erforderlich, kannst du hartnäckige Flecken oder Verschmutzungen durch sanftes Scrubben entfernen. Öffnen sie und lasse sie vor der Lagerung vollständig an der Luft trocknen.

NINJA

DREI (3) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR FF100

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von 3 (2 Jahre standardmäßig plus 1 Jahr bei Registrierung) bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rottfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass drei zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **ninjakitchen.de**.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte najakitchen.de

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter najakitchen.de

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Gebrauch des Produkts zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Produkte finden Sie unter najakitchen.de



NON SCAVI NEL GHIACCIO. NON SCHIACCI I TUOI SNACK.

FROSTVAULT DRY ZONE.

La tecnologia Ninja FrostVault mantiene la temperatura del frigorifero sotto i 4,5 °C* per ore. Mantiene il cibo freddo, asciutto e separato dal contenitore principale pieno di ghiaccio.

**Test interno a 25 °C su FrostVault riempito con ghiaccio, chiuso e collocato in un contenitore, con misurazione del tempo necessario (in giorni) per il superamento dei 4,5 °C della temperatura interna. Le prestazioni effettive possono variare durante l'utilizzo nel mondo reale.*

OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA GHIACCIAIA



PRE-RAFFREDDA

Lascia aperta la ghiacciaia FrostVault in un luogo fresco per qualche ora prima dell'utilizzo. Per risultati ottimali, riempi con del ghiaccio. Quando è pronta all'uso, svuotala e aggiungi del ghiaccio fresco, cibo e bevande pre-raffreddati e le mattonelle refrigeranti Dry Zone.



SISTEMA CIBI E BEVANDE E CHIUDI

Riempi completamente la ghiacciaia con ghiaccio, cibo e bevande. Si consiglia di riempire lo scomparto principale con ghiaccio e cibo/bevande in un rapporto due a uno. Per garantire che la ghiacciaia mantenga una bassa temperatura, tienila all'ombra con il coperchio chiuso.

La ghiacciaia sarà più facile da trasportare se il cibo e le bevande sono distribuiti uniformemente nello scomparto principale e nella Dry Zone.



RIEMPIMENTO DELLA DRY ZONE

Disponi le mattonelle refrigeranti nelle cinghie elastiche della Dry Zone, quindi aggiungi gli snack e le bevande già freschi. **NON** aggiungere ghiaccio nella Dry Zone. Chiudi la Dry Zone con l'apposita zip per mantenere una temperatura fredda.

PULISCI REGOLARMENTE LA GHIACCIAIA



Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo, pulisci la ghiacciaia con acqua calda e sapone. Risciacquala accuratamente e asciugala con un panno morbido. Se necessario, strofina delicatamente per rimuovere eventuali macchie ostinate. Lascia la ghiacciaia aperta per farla asciugare completamente prima di riparla.

NINJA

GARANZIA CONVENZIONALE DI TRE (3) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Ninja ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di tre anni (2 anni standard, più 1 anno dalla registrazione). Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzia Ninja

Ogni prodotto Ninja è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035 863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito www.ninjakitchen.it.

Come devo fare per registrare la mia garanzia?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative al prodotto:

- Data di acquisto prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito www.ninjakitchen.it.

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 3 anni a partire dalla data di acquisto.
- La Garanzia gratuita Ninja è valida solo nel paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Ninja?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità prodotto o e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Ninja. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli prodotti Ninja nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo prodotto è garantito per un totale di tre anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Ninja?

La riparazione o la sostituzione del prodotto Ninja (a discrezione di Ninja), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Ninja va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Ninja?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito ninjakitchen.it.
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Ninja.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato prodotto. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja sul sito ninjakitchen.it.

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Ninja potrebbero non essere coperti dalla garanzia.



ESPAÑOL

SIN REBUSCAR. SIN APLASTAR. FROSTVAULT DRY ZONE.

La tecnología Ninja FrostVault mantiene las temperaturas del frigorífico durante horas por debajo de 4,5 °C*. Mantiene los alimentos fríos, secos y separados del compartimento principal lleno de hielo.

**Probado en un laboratorio interno a 25 °C, dentro de un FrostVault lleno de hielo y cerrado. Tiempo medido (en días) hasta que la temperatura de la cavidad supera los 4,5 °C. El rendimiento real puede variar.*

SACA EL MEJOR PARTIDO DE TU NEVERA PORTÁTIL



ENFRIAR PREVIAMENTE

Deja la FrostVault abierta en un lugar frío durante algunas horas antes de usarla. Para obtener los mejores resultados, llénala con hielo. Vacíala cuando vayas a usarla y, a continuación, vuelve a llenarla con hielo fresco, alimentos enfriados previamente y bolsas de hielo para la Dry Zone.



CARGAR BIEN Y MANTENER CERRADA

Llena la nevera portátil completamente de hielo, alimentos y bebidas. Recomendamos llenar el compartimento principal de hielo y alimentos/bebidas con una proporción de 2 a 1. Cierra la tapa y deja la nevera a la sombra para mantener baja la temperatura.

Tu nevera portátil será más fácil de transportar si los alimentos y bebidas están distribuidos por igual en el compartimento principal y la Dry Zone.



LLENAR LA DRY ZONE

Instala las bolsas de hielo en las correas elásticas de la Dry Zone y, a continuación, llénala completamente con alimentos o bebidas enfriados previamente. **NO** añadas hielo suelto a la Dry Zone. Mantén la Dry Zone cerrada con la cremallera cuando no esté en uso para conservar el frío.

MANTÉN LA NEVERA PORTÁTIL LIMPIA



Antes del primer uso y después de cada uso, lávala con agua tibia y jabón. Aclara con abundante agua y seca con un paño suave. Frota las manchas persistentes si lo ves necesario (siempre con delicadeza). Antes de guardarla, déjala abierta para que se seque al aire completamente.

NINJA

GARANTÍA LIMITADA DE TRES (3) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de tres años (2 años como garantía estándar y otro 1 año más al registrarse). Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a tus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantía de Ninja

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica

900 839 453 está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en www.ninjakitchen.es.

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu producto:

- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en ninjakitchen.es www.ninjakitchen.es.

IMPORTANTE

- La garantía cubre el producto durante tres (3) años a partir de la fecha de compra.
- La garantía Ninja gratuita solo es válida en el país donde se compró el producto.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

www.ninjakitchen.es.

¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu producto está garantizado por un total de tres años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su producto Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en ninjakitchen.es
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todos los productos **Ninja en ninjakitchen.es**.

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.



DANSK

INTET BEHOV FOR AT GRAVE. INTET MAST.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault-teknologi holder køleskabstemperaturerne under 4,5 °C* i timevis. Holder din mad kold, tør og adskilt fra hovedkøleren fuld af is.

**Intern test ved 25 °C af FrostVault fyldt med is og lukket, tid målt (i dage) til hulrumstemperaturen overstiger 4,5 °C. Den faktiske ydelse kan variere ved brug i den virkelige verden.*

FÅ MEST MULIGT UD AF DIN KØLER



FORKØLING

Leave your FrostVault open in a cool space for a few hours before using. For better results, fill with ice. Empty when ready to use, then fill with fresh ice, pre-chilled items and frozen dry zone ice packs.



PAK DEN EFFEKTIVT OG HOLD DEN LUKKET

Fyld køleren helt med is, mad og drikkevarer. Vi anbefaler at fylde hovedrummet med is til mad/drikke i forholdet 2:1. Hold kølerlåget lukket og opbevar i et område med skygge for at bevare kolde temperaturer. Din køler vil være nemmest at transportere, hvis mad og drikkevarer er ligeligt fordelt i hovedkøleren og tørzonen.



TØRZONEFYLDNING

Læg isposerne i tørzonens elastiske stropper, og fyld dem derefter helt med forkølet mad eller drikkevarer. Du må **IKKE** tilføje is til tørzonen. Hold tørzonen og dens lynlås lukket, når du ikke bruger den, for at bevare den optimale temperatur.

HOLD DIN KØLER REN



Før første brug og efter hver brug skal du rengøre den med varmt sæbevand. Skyl grundigt, og aftør med et blødt viskestykke. Skrub forsigtigt på hårde pletter efter behov. Lad den stå åben og lufttørre før opbevaring.

NINJA

TRE (3) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Danmark, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på tre år (2 år som standard plus 1 år ved registrering). Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Ninja-garanti

Hvert Ninja- produkt leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **www.ninjakitchen.dk**.

Hvordan registrerer jeg min garanti?

Køb foretaget fra Ninja-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit produkt:

- Dato for købet af produkt (kvittering eller leveringsseddel)

Besøg **ninjakitchen.dk** for at registrere online.

VIGTIGT

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Ninja-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Ninja-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Ninja- produkt og høre de seneste nyheder om ny Ninja- teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Ninja-produkt dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Ninjaenhed.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti?

Reparation eller udskiftning af Ninja- produkt (efter Ninjas valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Ninja-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Ninja-garanti ikke?

1. Normal slidage af sliddele (såsom tilbehør).
Reserve dele kan købes på ninjakitchen.dk
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Ninja.

Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Ninja-enheden. Du finder et komplet udvalg af Ninja-reserve dele og reserve dele/tilbehør til alle Ninja-maskiner på ninjakitchen.dk.

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Ninja-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.



POLSKI

BEZ GRZEBANIA. BEZ ZGNIATANIA.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Technologia Ninja FrostVault utrzymuje temperaturę w lodówce przez wiele godzin poniżej 4,5 °C*.

Przechowuje suchą żywność w chłodzie, oddzielną od głównej komory pełnej lodu.

* Test wewnętrzny w temperaturze 25°C. FrostVault wypełniono lodem i zamknięto. Mierzono czas (w dniach), w którym temperatura w komorze przekroczy 4,5°C. Rzeczywista wydajność może się różnić w warunkach faktycznego użytkowania.

WYKORZYSTAJ W PEŁNI SWOJĄ LODÓWKĘ



CHŁODZENIE WSTĘPNE

Na kilka godzin przed użyciem zestaw FrostVault otwartą w chłodnym miejscu. Najlepiej wypełnić ją lodem. Gdy przyjdzie pora, opróżnij ją, wypełnij świeżym lodem, wstępnie schłodzonymi produktami i zmrożonymi wkładami chłodzącymi w strefie suchej.



PAKUJ EFEKTYWNIE I PAMIĘTAJ O ZAMYKANIU

“Wypełnij całą lodówkę lodem, jedzeniem i napojami. Zalecamy wypełnienie głównej komory lodem w stosunku 2:1 do żywności/napojów. Aby utrzymać niską temperaturę, trzymaj lodówkę w cieniu z zamkniętą pokrywą. Lodówkę najłatwiej transportować, gdy żywność i napoje są równomiernie rozmieszczone w głównej komorze i strefie suchej.”



WYPEŁNIENIE STREFY SUCHEJ

Zamontuj wkłady chłodzące w elastycznych paskach strefy suchej, a następnie wypełnij ją całą wstępnie schłodzoną żywnością lub napojami. **NIE** dodawaj lodu do strefy suchej. Aby utrzymać niską temperaturę, strefa sucha powinna być zamknięta i zapięta, gdy nie jest używana.

UTRZYMUJ LODÓWKĘ W CZYSTOŚCI



Przed pierwszym i po każdym użyciu umyj ją ciepłą wodą z płynem. Wypłucz dokładnie i wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem. W razie potrzeby delikatnie wyszoruj plamy. Przed schowaniem pozostaw otwartą do całkowitego wyschnięcia.

NINJA

TRZY (3) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

Gwarancja Ninja

Każdev produktu Ninja objęte 3 lata jest bezpłatną gwarancją na części i robociznę (2 lata standardowej gwarancji i 1 lata dodatkowej gwarancji po rejestracji). Wsparcie znajdziesz też online na stronie www.ninjakitchen.pl.

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę www.ninjakitchen.pl.

WAŻNE

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Ninja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Ninja?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Ninja oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Ninja. Jeśli rejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

Naprawę lub wymianę produkt Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robociznę. Gwarancja Ninja jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie ninjakitchen.pl
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Ninja.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Ninja do wszystkich produktów Ninja znajdziesz na stronie ninjakitchen.pl

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Ninja mogą nie być objęte gwarancją.



SEM BUSCAS. SEM PRODUTOS ESMAGADOS.

FROSTVAULT DRY ZONE.

A tecnologia Ninja FrostVault mantém a temperatura do frigorífico abaixo de 4,5 °C* durante horas. Mantém os alimentos frios, secos e separados da zona frigorífica principal cheia de gelo.

**Teste interno a 25 °C no FrostVault cheio de gelo e fechado, medindo o tempo (em dias) até a temperatura da cavidade exceder 4,5 °C. O desempenho real pode variar consoante a utilização no mundo real.*

APROVEITE AO MÁXIMO A SUA GELEIRA



FAÇA O PRÉ-ARREFECIMENTO

Deixe a sua FrostVault aberta num local fresco durante algumas horas antes de a utilizar. Para obter melhores resultados, encha-a com gelo. Esvazie quando estiver pronta a utilizar e depois encha a Dry Zone com gelo fresco, artigos pré-arrefecidos e sacos de gelo congelados.



ENCHA A GELEIRA DE MODO EFICIENTE E MANTENHA-A FECHADA

Encha completamente a geleira com gelo, alimentos e bebidas. Recomendamos que encha o compartimento principal com uma proporção de 2:1 de gelo para alimentos/bebidas. Mantenha a tampa da geleira fechada numa área à sombra para reter as temperaturas baixas.

A geleira será mais fácil de transportar se os alimentos e as bebidas estiverem igualmente distribuídos na zona principal e na Dry Zone.



ENCHA A DRY ZONE

Instale os pacotes de gelo nas tiras elásticas da Dry Zone e, em seguida, encha-a completamente com alimentos ou bebidas previamente refrigerados.

NÃO adicione gelo à Dry Zone. Mantenha a Dry Zone fechada e com o fecho de correr quando não estiver a ser utilizada para manter as temperaturas baixas.

MANTENHA A GELEIRA LIMPA



Antes da primeira utilização e sempre que a utilizar, limpe com água morna e detergente. Lave bem e seque com uma toalha macia. Esfregue suavemente as manchas ou nódos difíceis, conforme necessário. Deixe aberta e deixe secar completamente ao ar antes de guardar.

NINJA

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS (3) ANOS

Quando um consumidor compra um produto em Portugal, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Ninja, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até três anos (2 anos como é norma e mais 1 mediante o registo). Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

Garantia Ninja

Pode encontrar apoio online em www.ninjakitchen.eu.

Como posso registar a minha garantia Ninja?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu produto:

- Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite www.ninjakitchen.eu.

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- A garantia apenas é válida no país em que o produto foi comprado.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Ninja gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu produto Ninja e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Ninja. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos produtos Ninja novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo produto Ninja está garantido por um total de três anos.

O que está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

Reparação ou substituição do seu produto Ninja (a critério da Ninja), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Ninja é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Ninja gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em ninjakitchen.eu
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Ninja.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças sobresselentes e acessórios Ninja são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu produto Ninja. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todos os produtos Ninja em ninjakitchen.eu

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Ninja podem não estar cobertos pela sua garantia.



NIET GRAVEN. GEEN GEPLET. FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault-technologie houdt de koelkasttemperatuur urenlang onder 4,5 °C*. Houdt je eten koud, droog en gescheiden van de hoofdkoeler vol ijs.

**Getest in intern lab op 25°C in FrostVault gevuld met ijs en gesloten, tijd gemeten (in dagen) tot de holttemperatuur de 4,5°C overschrijdt. Werkelijke prestaties kunnen in de praktijk variëren.*

HAAL HET MAXIMALE UIT JE KOELER



VOORKOELEN

Laat je Ninja FrostVault een paar uur voor gebruik geopend in een koele ruimte staan. Vul met ijs voor betere resultaten. Leeg je Ninja FrostVault als klaar voor gebruik, en vul hem daarna met vers ijs, voorgekoelde spullen en bevroren dry zone-koelelementen.



EFFICIËNT INPAKKEN EN GESLOTEN HOUDEN

Vul de koeler helemaal met ijs, eten en drinken. We adviseren het vullen van het hoofdvak met 2:1 verhouding tussen ijs en eten/drankjes. Houd het deksel van de koeler gesloten en bewaar in een schaduwrijk gebied om de koude temperatuur in stand te houden.

Je kunt je koeler het eenvoudigst vervoeren als eten en drinken gelijkmatig zijn verdeeld over de hoofdkoeler en dry zone.



DRY ZONE VULLEN

Plaats de koelelementen in de elastische banden van de dry zone en vul de koeler vervolgens helemaal met voorgekoeld eten of drinken. **GEEN** ijs toevoegen aan de dry zone. Houd de dry zone gesloten en de rits dicht als je hem niet gebruikt, zodat de lage temperaturen behouden blijven.

ZORG DAT JE KOELER SCHOON BLIJFT



Reinig voor het eerste gebruik en na elk gebruik met een warm sopje. Grondig afspoelen en drogen met een zachte handdoek. Schrob zachtjes op lastige plekken of vlekken indien nodig. Laat het open en volledig aan de lucht drogen voordat je hem opbergt.

NINJA

BEPERKTE GARANTIE VAN DRIE (3) JAAR

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Ninja hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van drie jaar geven (2 jaar standaard plus 1 jaar als u zich registreert). Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Ninja-garantie

Ieder product van Ninja wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op ninjakitchen.nl

Hoe registreer ik mijn Ninja-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw product:

- Datum van aankoop van de product

Bezoek ninjakitchen.nl om online te registreren.

BELANGRIJK

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Uw gratis Ninja garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw product kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Ninja. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw product van Ninja?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe product een garantie van in totaal drie jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Ninja-product (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Ninja is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op ninjakitchen.nl
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Ninja geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw product hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninjaonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle products van Ninja op ninjakitchen.nl

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ninjareserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.



INGEN GRAVING. INGEN MOSING.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault-teknologi holder kjøleskapstemperaturer under 4,5 °C* i flere timer. Maten holdes kald, tørr og atskilt fra hovedkjøleren full av is.

**Intern test ved 25 °C på FrostVault fylt med is og lukket, med tid (i dager) målt før temperaturen i rommet stiger over 4,5 °C. Faktisk ytelse kan variere i virkelig bruk.*

FÅ MEST MULIG UT AV KJØLEREN



FORHÅNDSKJØLING

La FrostVault stå åpen på et avkjølt sted i noen timer før bruk. Fyll den med is for bedre resultater. Tøm når du er klar til å bruke den. Fyll den deretter med frisk is, forhåndskjølte elementer og frosne Dry Zone-kjøleelementer.



PAKK EFFEKTIVT OG HOLD DEN LUKKET

Fyll kjøleren helt med is, mat og drikke. Vi anbefaler å fylle hovedrommet med et 2:1-forhold mellom is og mat/drikke. Hold kjølerlokket lukket og oppbevar på et skyggefullt område for å opprettholde kalde temperaturer.

Det vil være enklest å transportere kjøleren din hvis mat og drikke er distribuert jevnt i hovedkjølerommet og Dry Zone.



FYLLING AV DRY ZONE

Legg kjøleelementene i de elastiske stroppene i Dry Zone og fyll den helt med forhåndskjølt mat eller drikke. **IKKE** tilsett is i Dry Zone. Hold Dry Zone lukket og med glidelåsen igjen når den ikke er i bruk for å opprettholde kalde temperaturer.

NINJA

TRE (3) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Norge, får de fordelene av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Ninja er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på tre år (2 år som standard pluss 1 år når du registrerer deg). Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Ninja-garantier

Du finner nettsøtte på www.ninjakitchen.eu.

Hvordan registrerer jeg Ninja-garantien?

Kjøp fra Ninja-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om produkt:

- Kjøpsdato for produkt (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til www.ninjakitchen.eu.

HOLD KJØLEREN REN



Rengjør med varmt såpevann før første bruk og etter hver bruk. Skyll grundig og tørk med et mykt håndkle. Skrubb forsiktig på vanskelige flekker etter behov. La den stå åpen og lufttørke helt før oppbevaring.

VIKTIG

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Den frie Ninjagarantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Ninjagarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Ninja-produkt og få oppdateringer om ny Ninja-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Ninja-produkt?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Ninja-produkt er garantert for totalt to år.

Hva dekkes av den frie Ninja-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Ninja-produkt (etter Ninjas eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Ninjagaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Ninja-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på ninjakitchen.eu
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Ninja.

Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Ninja-produkt har også utviklet vårt utvalg av Ninja-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Ninja, erstatningsdeler/tilbehør for alle Ninjaprodukt på ninjakitchen.eu

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja, kanskje ikke dekkes av garantien din.



EI KAIVAMISTA. EI LITISTYMISTÄ.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault -teknologia pitää jääkaapin lämpötilan alle 4,5 °C* tuntien ajan. Pitää ruoan kylmänä, kuivana ja erillään täynnä jäätä olevasta päälokerosta.

**Sisäinen testi 25 °C:n lämpötilassa siten, että FrostVault on täytetty jäällä ja suljettu. Aikaa mitattiin (päivissä) hetkeen, jolloin lokeron lämpötila ylitti 4,5 °C. Todellinen suorituskyky voi vaihdella todellisen käytön mukaan.*

OTA KAIKKI IRTI KYLMÄLAUKUSTASI



JÄÄHDYTÄ ENNAKKOON

Jätä FrostVault auki viileään tilaan muutamaksi tunniksi ennen käyttöä. Varmista paras lopputulos täyttämällä se jäällä. Tyhjennä kylmälaukku, kun se ei ole käytössä, ja täytä se jälleen uudella jäällä, esijäähdytettyillä tuotteilla ja kylmäkalleilla.



TÄYTÄ TEHOKKAASTI JA PIDÄ SULJETTUNA

"Täytä kylmälaukku kokonaan jäällä, ruoilla ja juomilla. Suosittelemme täyttämään päälokeron niin, että jäätä on kaksi kertaa enemmän kuin ruokia/ juomia. Pidä kylmälaukun kansi suljettuna ja säilytä laukku varjossa, jotta se pysyy kylmänä. Kylmälaukku on helppo kuljettaa, kun ruoat ja juomat on jaettu tasaisesti pääosastoon ja dry zone -lokeroon."



DRY ZONE -LOKERON TÄYTTÖ

Aseta kylmäkalat dry zone -lokeron joustaviin nauhoihin ja laita lokero täyteen etukäteen jäähdytettyjä ruokia tai juomia. **ÄLÄ** lisätä dry zone -lokeroon jäätä. Jotta kylmälaukku pysyy kylmänä, pidä dry zone -lokero suljettuna ja vetoketju kiinni, kun et tarvitse sieltä mitään.

PIDÄ KYLMÄLAUKKU PUHTAANA



Puhdista kylmälaukku lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla. Tarvittaessa hankaa pinttynyt lika ja tahrat varovasti. Jätä auki ja anna kuivua täysin ennen säilytykseen asettamista.

NINJA

KOLMEN (3) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Suomi, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Ninja olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle kolmen vuoden valmistajan lisätakuun (2 vuotta automaattisesti ja 1 lisävuotta, kun rekisteröit tuotteen). Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen - ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Ninja-takuun sisältö

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa www.ninjakitchen.eu.

Miten rekisteröin Ninja-takuun?

Ninjain verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti kolme vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot:

- Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetyksilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla www.ninjakitchen.eu.

TÄRKEÄÄ

- Kolme vuoden takuu alkaa tuotteen ostopäivästä.
- Ilmainen Ninja-takuu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu
- Säilytä kuitti tалlessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Ninja-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Ninja-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Ninja-teknikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Ninja-tuotteiden takuu?

Luotamme suunnitteluunne ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Ninja-tuotteellasi annetaan yhteensä kolme vuoden takuu.

Mitä maksuton Ninja-takuu kattaa?

Ninja-tuotteesi korjaus ja vaihto (Ninjain harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Ninjatakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Ninja-takuu ei kata?

1. Normaalia käyttotarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta ninjakitchen.eu
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Ninjain valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -lisävarusteita?

Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämia kuin Ninja-laitte. Kaikki Ninja-varaosat, kaikkien Ninja-tuotteille vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta ninjakitchen.eu

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Ninja-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.



SLIPP GRÄVA. SLIPP MOSADE PRODUKTER.

FROSTVAULT DRY ZONE.

Ninja FrostVault-teknologin håller kylskåpstemperaturen under 4,5 °C* i flera timmar. Håller maten kall, torr och åtskild från kylboxens huvuddel som är full med is.

**Internt test vid 25 °C på FrostVault fyllt med is och förslutet, mätning av tid (i dagar) för att temperaturen i hållrummet ska överstiga 4,5 °C. Den faktiska prestandan kan variera i verklig användning.*

UTNYTTJA DIN KYLBOX TILL MAX



FÖRKYL

Lämna din FrostVault öppen i ett svalt utrymme i några timmar före användning. Fyll med is för bättre resultat. Töm när den är redo att användas och fyll sedan med färsk is, förkyllda varor och frysta Dry Zone-kylklampar.



PACKA EFFEKTIVT OCH HÅLL DEN STÄNGD

"Fyll kylboxen helt med is, livsmedel och drycker. Vi rekommenderar att du fyller huvuddelen med beaktande av ett 2:1 förhållande mellan is och mat/dryck. Håll locket till kylboxen stängt och förvara i ett område med skugga för att bevara kalla temperaturer.

Din kylbox är enklare att förflytta om mat och dryck fördelas jämnt i kylboxens huvuddel och Dry Zone."



FYLLA DRY ZONE

Sätt i kylklamparna i de elastiska banden i Dry Zone och fyll den sedan helt med förkyllda livsmedel och dryck. Tillsätt **INTE** is i Dry Zone. Håll Dry Zone stängd och igendragen när den inte används för att bevara kalla temperaturer.

HÅLL DIN KYLBOX REN



Före första användningen och efter varje användning, rengör med varmt vatten med diskmedel. Skölj noga och torka med en mjuk handduk. Skrubba varsamt på envisa fläckar eller missfärgningar efter behov. Låt stå öppen och lufttorka helt innan den ställs undan för förvaring.

NINJA

TRE (3) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Sverige får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Ninja är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på tre år (2 år som standard plus 1 år när du registrerar dig). Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Ninja Guarantees

Du hittar onlinesupport på ninjakitchen.se

Hur registrerar jag min utökade Ninja-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte produkt (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök www.ninjakitchen.se.

VIKTIGT

Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.

Ninja-garantin är endast giltig i det land där produkten köptes

Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

• ستغطي كفالة Ninja المنتج الخاص بك بدءاً من تاريخ الشراء فقط.

• يرجى الاحتفاظ بالإيصال الخاص بك في كافة الأوقات. عندما تريد استخدام الكفالة الخاصة بك، سوف نطلب الإيصال الخاص بك للتحقق من صحة المعلومات التي قدمتها لنا، ويؤدي عدم القدرة على تقديم إيصال ساري المفعول إلى إبطال كفالتك.

• يُرجى أخذ العلم بأن مسؤوليتنا مقيدة ومحدودة بالتغطية المذكورة أدناه خلال فترة الكفالة نظراً لأننا لا نضمن في أي وقت من الأوقات إمكانية تسويق منتجاتنا أو أنها مناسبة لغرضك المقصود ولن نكون مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة و/أو ناتجة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي خسارة في الأرباح.

• تُعتبر هذه الكفالة لاغية و/أو باطلة في حال:

- لم يتم استخدام المنتج وفقاً للإرشادات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة

- محاولة إصلاح المنتج بنفسك

- محاولة إصلاح المنتج من قبل مصلح غير معتمد من قبلنا

- عدم اتباع إرشادات الصيانة التي وضعتها الشركة المصنعة والموضحة في دليل المنتج.

ما هي فوائد تسجيل كفالة شركة Ninja المجانية الخاصة بي؟

عندما تقوم بتسجيل كفالتك، سنستطيع الوصول إلى بياناتك إذا احتجنا التواصل معك في أي وقت. في حال وافقت على تلقي الرسائل من قبلنا، يمكنك أيضاً تلقي النصائح والإرشادات حول كيفية الحصول على أفضل النتائج من منتجات Ninja الخاصة بك، والإطلاع على آخر الأخبار حول تقنيات ومنتجات Ninja الجديدة.

إذا قمت بتسجيل كفالتك عبر الإنترنت، فسوف تحصل على تأكيد فوري يفيد باستلام بياناتك.

ما هي مدة كفالة أجهزة Ninja الجديدة؟

إن تقننا في جودة منتجاتنا تعني أن منتج Ninja الجديد الخاص بك مكفول لمدة تصل إلى عامين (12 شهراً بالإضافة إلى سنة إضافية عند التسجيل).

ما الذي تشمله كفالة Ninja المجانية؟

الإصلاح أو الاستبدال (حسب تقديرنا) لجهاز Ninja الخاص بك، بما في ذلك كافة القطع وأجر اليد العاملة. تُضاف كفالة Ninja إلى حقوقك القانونية كمستهلك.

لن تغطي الكفالة الخاصة بك الحالات التالية والمحددة من قبلنا فقط:

1. الأضرار الناتجة عن الاستهلاك العادي مثل الخدوش والانبعاجات وما إلى ذلك.

2. التلف العرضي أو الأعطال الناجمة عن سوء استخدام المنتج أو الإهمال في تشغيله أو التعامل معه بما لا يتوافق مع دليل التشغيل Ninja المرفق مع الجهاز.

3. استخدام المنتج لأي غرض آخر غير الأغراض المنزلية العادية.

4. استخدام الأجزاء التي لم يتم تجميعها أو تركيبها وفقاً لتعليمات التشغيل.

5. الأعطال الناتجة عن استعمال قطع وملحقات غير محتويات Ninja الأصلية.

6. التركيب الخاطئ (باستثناء ما تم تركيبه من قبلنا).

7. الإصلاحات أو التعديلات التي تقوم بها أطراف أخرى غير شركة Ninja أو نحن.

ماذا يحدث عندما تنتهي فترة الكفالة الخاصة بي؟

تصمم Ninja منتجاتها لتدوم طويلاً، لذلك، نحن نقدر أن عملائنا قد يرغبون بإصلاح منتجاتهم بعد انقضاء فترة الكفالة. في هذه الحالة، يرجى الاتصال بخط مساعدة العملاء المجاني والاستفسار عن برنامجنا بعد انقضاء فترة الكفالة على خط مساعدة العملاء (800 2272 + 971).

أين يمكنني شراء قطع غيار وملحقات أجهزة Ninja الأصلية؟

يتم صناعة قطع غيار وملحقات Ninja من قبل المهندسين أنفسهم الذين صنعوا منتج Ninja الخاص بك. ستجد مجموعة كاملة من قطع غيار منتجات Ninja وملحقاتها على الموقع الإلكتروني التالي:

www.ninjakitchenme.com

حقق أقصى استفادة من المُبرِّد.

التبريد المسبق

اترك FROSTVAULT مفتوحاً في مكان بارد لبضع ساعات قبل الاستخدام. للحصول على نتائج أفضل، املاه بالثلج. أفرغه عندما يكون جاهزاً للاستخدام، ثم املاه بالثلج الطازج والعناصر المُبرَّدة مسبقاً وعبوات الثلج في المنطقة الجافة.

تعبئة ذكية وإغلاق مُحكم

“املاً المُبرِّد بالكامل بالثلج والطعام والمشروبات. نوصي بملء الحجرة الرئيسية بنسبة 2:1 من الثلج إلى الطعام/المشروبات. أبقى غطاء المُبرِّد مغلقاً واحتفظ به في منطقة مظلمة للحفاظ على درجات الحرارة الباردة.

سيكون نقل المُبرِّد أسهل عند توزيع الطعام والمشروبات بالتساوي بين المُبرِّد الرئيسي والمنطقة الجافة.”

تعبئة المنطقة الجافة

ثَبِّت عبوات التبريد في الأشرطة المطاطية المخصصة بالمنطقة الجافة، ثم املاها بالكامل بالطعام أو المشروبات المبردة مسبقاً. لا تضع الثلج في المنطقة الجافة. احرص على إبقاء المنطقة الجافة مغلقة ومقفلة السحاب عند عدم الاستخدام للحفاظ على درجات الحرارة الباردة.



حافظ على نظافة المُبرِّد

قبل الاستخدام الأول وبعد كل استخدام، نظف المُبرِّد بماء دافئ وصابون. اشطفه جيداً وجففه بمنشفة ناعمة. افرغ بلطف على البقع أو البقع الصعبة حسب الحاجة. اتركه مفتوحاً ليجف بالهواء تماماً قبل تخزينه.



SHARK NINJA

كفالة محدودة لمدة سنتين (2)

وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على حقوق المستهلك (المعروفة في ما بعد بـ “حقوقك القانونية“)، يجب أن تسري هذه الأحكام والشروط لتنظيم علاقتك مع Client Concept Trading LLC (المعروفة في ما بعد بـ “نحن“) والمتعلقة بمنتجات SharkNinja (المعروفة في ما بعد بـ “المنتج“). نحن نفق بجودة منتجاتنا ولهذا السبب نمحن مالك المنتج كفالة إضافية من الشركة المصنعة تصل إلى عامين (كفالة لمدة عام مجانية بالإضافة إلى سنة ثانية عند التسجيل). تتعلق هذه الشروط والأحكام بالكفالة التي تقدمها الشركة المصنعة فقط، ولا تؤثر على حقوقك القانونية.

تصف الشروط الواردة أدناه المتطلبات الأساسية الخاصة بنطاق كفالتنا، ولكنها لا تؤثر على حقوقك القانونية أو التزامات بائع التجزئة الخاص بك وعقدك معه.

كفالات شركة Ninja

يشكل الجهاز المنزلي، على سبيل المثال الخلاط، استثماراً مهماً. لذلك، يجب أن يعمل جهازك الجديد بشكل صحيح لأطول فترة ممكنة. إن الكفالة التي تأتي مع المنتج هي إحدى الاعتبارات المهمة – الأمر الذي يعكس مدى ثقة الشركة المصنعة في منتجها وجودة التصنيع.

تتميز كافة منتجات Ninja بكفالة مجانية لقطع الغيار واليد العاملة. إن خط مساعدة العملاء لدينا (+971 2272 800) متوفر من الساعة 8:30 صباحاً إلى 5:30 مساءً ومن الإثنين إلى السبت. الاتصال مجاني، وسيتم تحويلك مباشرة إلى أحد ممثلي Ninja. يمكنك التواصل معنا أيضاً عبر الموقع الإلكتروني التالي:

www.ninjakitchenme.com

اتبع خطوات التسجيل التالية لتفعيل الكفالة الممددة وإدخالها حيز التنفيذ.

كيف يمكنني تسجيل كفالة شركة Ninja الممددة الخاصة بي؟

يمكنك تسجيل الكفالة الخاصة بك عبر الإنترنت خلال 28 يوماً من تاريخ شراء المنتج. لتوفير الوقت، ستحتاج إلى المعلومات التالية حول الجهاز:

- تاريخ شراء الجهاز (الإيصال أو إشعار التسليم).
- رقم الطراز

• للتسجيل عبر الإنترنت، يرجى زيارة www.ninjakitchenme.com

معلومات هامة



وداعاً لعناء البحث. وداعاً للضغط.

الحجرة الجافة FROSTVAULT

تحافظ تقنية FROSTVAULT من NINJA على درجة حرارة الثلاجة لمدة ساعات تحت 4.5 درجة مئوية*، مما يضمن بقاء الطعام بارداً وجافاً ومفصلاً عن حجرة التبريد الرئيسية المليئة بالتلج

تم اختبار FROSTVAULT في المختبر الداخلي، حيث تم ملؤه بالتلج، ثم إغلاقه ووضعها في حاوية بدرجة حرارة 25 درجة مئوية. تم قياس الوقت الذي تستغرقه درجة حرارة التجفيف لتتجاوز 4.5 درجة مئوية. قد يختلف الأداء الفعلي في الاستخدام الواقعي.